



**組立手順**

- ① 縦棧と横棧を組み合わせて、組立ネジで締め付けて下さい。  
(フレ止め側は上 戸車側は下です)  
中棧を縦棧の切欠き部に差し込んで下さい。 ビス止めしてください。
- ② 反対側の縦棧を組み付けて、ネジを締めつけて下さい。  
最後に網を張って下さい。
- ③ 平らな場所に置き、網押さえローラーで押さえてください  
あまりきつく張らない方が、きれいに仕上がります。
- ④ ネットのカットはビードの所を カッターで切って仕上げて下さい。

**組立構成部品**

縦棧		2本	部品	フレ止め		2ヶ
横棧		2本		外付戸車		2ヶ
中棧		1本	部品	引手		1ヶ
部品	組立ビス ナベM4 x 20	4本		網		1式
	中棧取付ビス ナベM3 x 5	4本		網押さえビード		

	2013-0923	承認	2013-05	
作成	M, H		Dタイプビル用網戸	
検図				
設計				
		尺度 1:2	2013-0923-005	