



組立手順

- ① 縦棧と横棧を組み合わせて、組立ネジで締め付けて下さい。
(フレ止め側は上 戸車側は下です)
中棧を縦棧の切欠き部に差し込んで下さい。 ビス止めしてください。
- ② 反対側の縦棧を組み付けて、ネジを締めつけて下さい。
最後に網を張って下さい。
- ③ 平らな場所に置き、網押さえローラーで押さえてください
あまりきつく張らない方が、きれいに仕上がります。
- ④ ネットのカットはビードの所を カッターで切って仕上げて下さい。



組立構成部品

縦棧		2本	フレ止め		2ヶ
横棧			外付戸車		2ヶ
中棧	 <small>(要、掘出しTYPE)</small>	1本	部品	網	1式
部品	組立ビス ナベM4×20	4本	部品	網押さえビード	
	ナベM3×5	4本	部品	モヘヤ 25mm	2本

	2020-0405	承認	2013
作成	M, H		複層2重サッシ用 網戸
検図			
設計			
		尺度 1:2	2020-0403