



組立手順

- ① 縦棧と横棧を組み合わせて、組立ネジで締め付けて下さい。
(フレ止め側は上 戸車側は下です)
中棧を縦棧の切欠き部に差し込んで下さい。ビス止めしてください。
- ② 反対側の縦棧を組み付けて、ネジを締めつけて下さい。
最後に網を張って下さい。
- ③ 平らな場所に置き、網押さえローラーで押さえてください
あまりきつく張らない方が、きれいに仕上がります。
- ④ ネットのカットはビードの所を カッターで切って仕上げてください。

組立構成部品

縦棧		2本	フレ止め		2ヶ
横棧		2本	戸車		2ヶ
中棧		1本	部品	網	1式
部品	組立ビス ナベM4 x 25	4本	部品	網押さえビード	

	2013-0923	承認	2013-07	
作成	M, H		住宅用網戸	
検図				
設計			2013-0923-007	
	尺度	1:2		